

Bruksanvisning for Excalibur



Aktivere Excalibur og deaktivere Excalibur

For å aktivere Excalibur trykker man inn [+] og [-] knappene samtidig i ca 1 sekund. For å deaktivere Excalibur trykkes de to samme knappene inn en gang til i ca 1 sekund. Holdes begge knappene inne lengre en 1 sekund vil Excalibur aktiveres hhv deaktiveres fortløpende.

Bla mellom funksjonene

Knappene [+] og [-] benyttes for å navigere rundt i Excaliburs meny.

Tilgjengelig funksjoner

KPH	- Hastighet (km/h)
RPM	- Turtall (rpm)
GEAR	- Aktuelt gir (kun for manuell girkasse pr. i dag)
FUEL	- Antall liter drivstoff igjen i tanken (l)
FUELC	- Antall liter drivstoff brukt siden start (l)
ECT	- Motor temperatur (°C)
IAT	- Innsugningsluftens temperatur (°C)
ACC	- AC trykk (bar)
INTEMP	- Innetemperatur (°C)
LOAD	- Motor belastning (%)
MAF	- Luftmengdemåler
MAP	- Lufttrykk / ladetrykk

Problem?

Dersom Excalibur skulle "henge" eller låse seg kan enheten startas om gjennom å bryte tenningen. Dette gjør du enklest ved å vri av tenningen, ta ut nøkkelen og vente ½ - 1 minutt.

Produsent:

R Connection Engineering
Knarrhögsgatan 6B
43160 Mölndal
Sverige

rubenson.johan@rcengineering.se

Tlf: +46 (0)709 99 87 25

Eneforhandler for Norge:

Display Spesialisten Ltd
Manglerudveien 2
0678 Oslo
Norge

post@display-spesialisten.no

<http://www.display-spesialisten.no>

Tlf: (+47) 92 82 99 30